SHARP

SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

S9388QT-15HR/




Photo: QT-15HR

Note for users in UK:

Recording and playback of any material may require consent which SHARP are unable to give. Please refer particularly to the provisions of Copyright Act 1956, the Dramatic and Musical Performers Protection Act 1958, the Performers Protection Acts 1963 and 1972 and to any subsequent statutory enactments and orders.

QT-15HR/HW/H(BK)/BL QT-15ER/EW/EB QT-16HR/HW/BL

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.



FOR A COMPLETE DESCRIPTION OF THE OPERATION OF THIS UNIT, PLEASE REFER TO THE OPERATION MANUAL.

SPECIFICATIONS

GENERAL DESCRIPTION

AC $110 \sim 120 \text{V} / 220 \text{V} \sim 240 \text{V}$ Power source: (QT-15HR/HW/ with AC adaptor (EP-15H)

H(BK)/BL)

DC 9V (UM/SUM-3, R6, HP-7 or (QT-16HR/HW/BL)

AA-type x 6)

AC 240V, with AC adaptor (EP-15E) Power source: DC 9V (UM/SUM-3, R6, HP-7 or (QT-15ER/EW/EB)

AA-type x 6)

8 cm (3-1/8"), permanent dynamic Speaker:

speaker

MPO: 2.0 W Output power:

(AC operation, DIN 45 324) (QT-15HR/HW/

H(BK)/BL)

(QT-16HR/HW/BL) RMS: 1.5 W (DC operation,

DIN 45 324)

MPO; 2.6 W (AC operation) Output power: RMS; 1.5 W (DC operation, (QT-15ER/EW/EB)

10 % distortion)

Semiconductor:

3 ICs. 3 transistors 6 Diodes

(QT-15HR/HW/ H(BK)/BL)

(QT-16HR/HW/BL)

3 ICs, 2 transistors Semiconductor:

5 Diodes (QT-15ER/EW/EB)

Width; 272 mm(10-11/16") Dimensions:

Height; 117 mm (4-5/8") Depth; 62 mm (2-7/16")

1.1 kg (2.4 lbs.) without batteries Weight:

TAPE RECORDER SECTION

Compact cassette tape Tape: 100 ~ 8,000 Hz Frequency response:

40 dB Signal/noise ratio: Input level and impedance:

(QT-15HR/:HW/ Record/playback DIN socket;

> 0.7 mV/5.6 kohms H(BK)/BL)

(QT-16HR/HW/BL)

Earphone; $6 \sim 32$ ohms Output impedance:

RADIO SECTION

Frequency range:

 $150\sim285~\text{kHz}$ LW: (QT-15HR/HW/ MW: 520 ~ 1,620 kHz H(BK)/BL) · FM: $87.6 \sim 108 \, \text{MHz}$

(QT-15ER/EW/EB) MW: 520 ~ 1,620 KHz

SW; 5.95 ~ 18.0 MHz (QT-16HR/HW/BL) · · FM: $87.6 \sim 108 \, \text{MHz}$

Specifications for this model are subject to change without prior notice.

(D)

EINE VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG DER BEDIE-NUNG DIESES GERÄTES IST IN DER BEDIENUNGS-ANLEITUNG ENTHALTEN.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Spannungsversorgung: $110 \sim 120 \text{V}$ und $220 \sim 240 \text{V}$

> (Wechselspannung) mit Netzspannungsadapter (EP-15H); 9V (Gleichspannung) (6 Batterien vom Typ UM/SUM-3, R6, HP-7

oder AA)

Lautsprecher:

8cm, permanente Dynamiklautsprecher

Ausgangsleistung:

Musikausgangsleistung;

(DIN 45 324)

2,0W (bei Netzspannungsbetrieb)

Sinusleistung; 1,5W

(bei Gleichspannungsbetrieb)

Halbleiter:

3 ICs, 3 Transistoren, 6 Dioden

Abmessungen:

Breite; 272mm

Höhe; 117mm

Tiefe; 62mm

Gewicht:

1,1kg (ohne Batterien)

CASSETTENREKORDER

Band:

Kompaktcassettenband

Frequenzbereich:

100 ~ 8000 Hz

Signal/Rauschabstand:

40 dB

Eingangspegel und Impedanz:

Aufnahme/Wiedergabe-

DIN-Buchse; 0,7mV/5,6 kOhm

Ausgangsimpedanz:

Kopfhörer, 6 ~ 32 Ohms

RADIO

Frequenzbereich:

(QT-15HR/HW/

LW; 150 ~ 285 kHz

H(BK)/BL)

MW: $520 \sim 1620 \text{ kHz}$ UKW; 87,6 \sim 108 MHz

Frequenzbereich:

MW; $520 \sim 1620 \text{ kHz}$

(QT-16HR/HW/BL)· ·

KW; $5,95 \sim 18,0 \text{ MHz}$

UKW; 87,6 ~ 108 MHz

(F)

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE DU FONCTION-NEMENT DE CET APPAREIL, SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI.

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Alimentation:

CA 110V à 120V/CA 220V à

240V avec adaptateur CA (EP-15H) CC 9V (format UM/SUM-3, R6,

HP-7 ou AA x 6)

Haut-parleur:

Haut-parleur dynamique

permanent de 8cm

Puissance de sortie:

Maximale; 2,0W (opération CA)

(DIN 45 324) Semi-conducteurs: Efficace: 1.5W (opération CC) 3 Cl, 3 transistors, 6 diodes

Dimensions:

Largeur; 272mm

Hauteur; 117mm

Profondeur; 62mm

Poids:

1,1kg sans les piles

SECTION DU MAGNÉTOPHONE

Bande:

Bande cassette compacte

Réponse de fréquence:

100 à 8 000Hz

Rapport signal/bruit:

40dB

Niveau d'entrée et impédance d'entrée:

Douille DIN d'enregistrement/

lecture; 0,7mV/5,6 kohms

Impédance de sortie:

Ecouteur; 6 à 32 ohms

SECTION DE LA RADIO

Gamme de fréquences:

(QT-15HR/HW/

GO; 150 à 285 kHz

PO; 520 à 1620 kHz H(BK)/BL)

FM; 87,6 à 108 MHz

Gamme de fréquences:

PO; 520 à 1620 kHz

(QT-16HR/HW/BL)· · ·

OC; 5,95 à 18,0 MHz

FM; 87,6 à 108 MHz

Änderungen der technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

SHARP

U14

SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

S2409QT-16HBK

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

QT-16H(BK)

E)
This new model QT-16H(BK) is the same as the former model QT-16HR, only with a slight difference on the surface colors between the new and former ones.

Therefore, the parts newly employed alone are here described, and for other details please refer to the already issued Service Manual for QT-16HR/QT-15HR (S9388QT-15HR/).

Dieses neue Modell QT-16H(BK) ist fast gleich wie das vorige Modell QT-16HR mit Ausnahme von dem kleinen Unterschied in den Oberflächenfarben zwischen dem neuen Modell und dem vorigen.

Daher sind die nur neu versendeten Teil hier beschrieben. Einzelheiten Sind in der bereits herausgegebenen Service-Anleitung für QT-16HR/QT-15HR enthalten (S9388QT-15HR/).

Ce nouveau modèle QT-16H(BK) est identique au modèle antérieur QT-16HR sauf seulement une légère différence sur les couleurs des surfaces entre les nouveaux et les antérieurs.

Par conséquent, les pièces nouvellement employées seules sont ici décrites et pour les autres détails veuillez vous reporter au de Manuel de Service déjà publié pour le QT-16HR/QT-15HR (S9388QT-15HR/).

DIFFERENCE BETWEEN QT-16HR AND QT-16H(BK)

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN
QT-16HR UND QT-16H(BK)

DIFFERENCE ENTRE QT-16HR ET QT-16H(BK)

REF.	QT-16HR	QT-16HR			DESCRIPTION
NO.	PART NO.	CODE	PART NO.	CODE	
MISCELI	LANEOUS				
101	92LCAB268FR-RD	BD	92LCAB309FR-BK	BD	Front Cabinet Assembly
102	92LCT-COV262A	AH	92LCT-COV295A	AH	Decoration Plate, Cassette Holder
103	92LCT-HOLD268R	AM	92LCT-HOLD309B	AM	Cassette Holder
126	92LS-CHS262A-R	AK	92LS-CHS295A-R	AK	Frame
135	92LSPEC269A-RD	AC	92LSPEC309A-BK	AC	Plate, Specification
PACKING	G MATERIAL				
	92LP-CASE269A	AN	92LP-CASE309A	AN	Packing Case
	UBNDS0054AFSA	AG	UBNDS0054AFSC	AG	Carrying Belt
	HDECQ0195AFSB	AB	HDECQ0195AFSA	AB	Belt Holder

A8402-5106YM·TA

Writer and Editor: Engineering Administration of Audio Systems Group, Sharp Corp.

In Japan gedruckt

NAMES OF PARTS

- 1. Volume Control
- 2. Stop/Eject Button
- 3. Fast Forward Button
- 4. Rewind Button
- 5. Play Button
- 6. Record Button
- 7. Telescopic Rod Antenna
- 8. Mode Selector
- 9. Band Selector
- 10. Built-in Microphone
- 11. Tuning Control
- 12. Speaker
- 13. Cassette Compartment
- 14. Carrying Belt
- 15. Input/Output Socket (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)
- 16. Earphone Jack
- 17. External DC Power Input Jack
- 18. Beat Cancel Switch
- 19. Battery Compartment




Figure 3-1 FRONT

Figure 3-2 REAR

DISASSEMBLY

Caution:

Prior to the disassembly, be sure to remove the AC adaptor, battery, cassette tape and plug from the unit.

A REMOVAL OF FRONT CABINET (Refer to Figures 3-3 and 3-4.)

- 1. Remove the tuning control knob.
- 2. Remove five screws from the rear cabinet. (Two of them are in the battery case.)
- 3. Push the stop/eject button to open the cassette holder.
- 4. Withdraw the front cabinet by holding its both sides. At this time, disconnect two lead wires from the speaker.

B REMOVAL OF MECHANISM BLOCK (Refer to Figure 3-5.)

- 1. Remove two screws from the mechanism block and draw out the meckanism block.
- 2. Disconnect one socket from the audio P.W.B.

C REMOVAL OF AUDIO P.W.B. AND TUNER P.W.B. (Refer to Figure 3-5.)

1. Remove one screw from the frame. Then the audio P.W.B. and tuner P.W.B. can be removed from the rear cabinet.




Figure 3-3



Figure 3-4




Figure 3-5

(D)

TEILEBEZEICHNUNG

- 1. Lautstärkesteller
- 2. Stopp-/Auswurftaste
- 3. Schnellvorlauftaste
- 4. Rückspultaste
- 5. Wiedergabetaste
- 6. Aufnahmetaste
- 7. Teleskopstabantenne
- 8. Betriebsartenwahlschalter
- 9. Wellenbereichswahlschalter
- 10. Eingebautes Mikrofon
- 11. Abstimmsteller
- 12. Lautsprecher
- 13. Cassettenfach
- 14. Trageband
- 15. Eingangs-/Ausgangsbuchse (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)
- 16. Kopfhörerbuchse
- 17. Außengleichspannungsbuchse
- 18. Schwebungsunterdrückungsschalter
- 19. Batteriefach

(\mathbf{F})

NOMENCLATURE

- 1. Commande de volume
- 2. Bouton d'arrêt/éiection
- 3. Bouton d'avance rapide
- 4. Bouton de rebobinage
- 5. Bouton de lecture
- 6. Bouton d'enregistrement
- 7. Antenne-tige télescopique
- 8. Sélecteur de mode
- 9. Sélecteur de gammes d'ondes
- 10. Microphone incorporé
- 11. Commande d'accord
- 12. Haut-parleur
- 13. Compartiment de la cassette
- 14. Courroie de transport
- 15. Douille d'entrée/sortie (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)
- 16. Prise d'écouteur
- 17. Prise d'entrée CC externe
- 18. Commutateur d'annulation des battements
- 19. Compartiment des piles

ZERLEGEN

Vor dem Zerlegen unbedingt den Netzspannungsadapter trennen, Batterien und Cassette entfernen sowie den Stecker aus dem Gerät herausziehen.

A ENTFERNEN DES GEHÄUSEVORDERTEILS (Siehe Abbildungen 3-3 und 3-4.)

- 1. Den Abstimmknopf entfernen.
- 2. Die fünf Schrauben vom Gehäusehinterteil entfernen (zwei von denen am Batteriegehäuse).
- 3. Die Stopp-/Auswurftaste drücken, um den Cassettenhalter
- 4. Den Gehäusevorderteil ziehen, während dabei beide Seiten festgehalten werden. Dann die zwei Leitungsdrähte vom Lautsprecher trennen.

B ENTFERNEN DES LAUFWERKS (Siehe Abbildung 3-5.)

- 1. Die zwei Schrauben des Laufwerks entfernen und dies abziehen.
- 2. Die Buchse von der Audioleiterplatte trennen.

C ENTFERNEN DER AUDIOLEITERPLATTE UND **TUNERLEITERPLATTE** (Siehe Abbildung 3-5.)

1. Die Schraube des Rahmens entfernen. Danach können die Audioleiterplatte und die Tunerleiterplatte vom Gehäusehinterteil entfernt werden.

DÉMONTAGE

Précaution:

Avant de procéder au démontage, s'assurer d'enlever l'adaptateur CA, les piles, la bande cassette et la fiche de l'appareil.

A ENLÈVEMENT DU COFFRET AVANT (Se reporter aux Figures 3-3 et 3-4.)

- 1. Enlever le bouton de commande d'accord.
- 2. Retirer les cinq vis du coffret arrière. (Les deux d'entre elles se trouvent dans la boîte des piles.)
- 3. Appuyer sur la bouton d'arrêt/éjection pour ourvir le
- 4. Retirer le coffret avant en tenant ses deux côtés. À ce moment, débrancher les deux fils d'amenée du haut-parleur.

B ENLÈVEMENT DU BLOC MÉCANISME

(Se reporter à la Figure 3-5.) 1. Retirer les deux vis du bloc mécanisme et extraire ce

- dernier. 2. Débrancher une douille de la plaquette de montage
- imprimé audio.

C ENLÈVEMENT DE LA PLAQUETTE DE MONTAGE IMPRIMÉ (PMI) AUDIO ET DE CELLE DU TUNER (Se reporter à la Figure 3-5.)

1. Retirer une vis du cadre. La PMI audio et celle du tuner peuvent alors être enlevées du coffret arrière.

MECHANICAL ADJUSTMENT

TORQUE CHECK AT PLAY, FAST FORWARD AND REWIND MODES (See Table 5—1.)

Put a torque meter cassette in the cassette holder of the unit, and see that the measured torque in each mode is normal as shown in Table 5-1.

PINCH ROLLER PRESSURE CHECK


- 1. Place the unit in playback mode.
- 2. Push the pinch roller, at the point A shown in Figure 5-1, by using a tension gauge (500 g) so that it will come off the capstan. Then, slowly release the tension until the pinch roller hits the capstan again (i.e., the pinch roller is about to rotate again). Check, then, the tension gauge is reading 300 g to 400 g.
- 3. If the reading is outside the range of 300 g to 400 g, replace the pressure spring of the pinch roller.


RECORD/PLAYBACK HEAD AZIMUTH ADJUSTMENT

- 1. Connect instruments as shown in Figure 5-2.
- 2. Adjust the head azimuth adjusting screw so that the output signal will have maximum waveform.

TAPE SPEED ADJUSTMENT

- 1. Connect instruments as shown in Figure 5-3.
- Put a screwdriver (for high-frequency use) into the hole of the motor, and adjust the variable resistor so that the output frequency is 2955 Hz to 2980 Hz on frequency counter.





Test Tape MTT-113 (6.3 kHz)

Record/Playback Head

Figure 5–1

ELECTRONIC VOLTMETER

Flayback (J101)

Record/Playback (J101)

Record/Playback (J101)

Record/Playback (J101)




Figure 5-3

ELECTRICAL ADJUSTMENT

BIAS OSCILLATOR FREQUENCY CHECK

- 1. Connect instruments as shown in Figure 5-4.
- 2. Set the function selector switch at tape and the beat cancel switch at A position.
- 3. Place the unit in record mode, and see that the frequency counter is reading 52 ± 5 kHz.
- Also with the beat cancel switch at position (B), see that the frequency counter indicates as shown in Table 5–2.

PLAYBACK AMPLIFIER SENSITIVITY CHECK

- 1. Connect instruments as shown in Figure 5-5.
- Set the function selector switch at tape, the volume control knob at max.
- 3. Playback a test tape (TEAC, MTT-118, 1 kHz, 250 pWb/mm,-10 dB prerecorded).
- 4. See that the electronic voltmeter is reading about 130mV.




Figure 5-4

Position	А	В
Frequency Counter's Reading	52 ± 5 kHz	46 ± 5 kHz

Table 5-2




Figure 5-5

D

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

ÜBERPRÜFUNG DES DREHMOMENTS BEIM WIEDER-GABE-, SCHNELLVORLAUF - UND RÜCKSPULBETRIEB (Siehe Tabelle 5—1)

Eine Drehmoment-Meßcassette in den Cassettenhalter des Gerätes einsetzen, und die Drehmomentwerte der einzelnen Betriebsarten gemäß Tabelle 5–1 überprüfen:

ANDRUCKSÜBERPRÜFUNG DER ANDRUCKROLLE

- 1. Das Gerät auf Wiedergabebetrieb einstellen.
- 2. Die Federwaage (500 gr.) gegen den in der Abbildung 5-1 angezeigten Punkt (A) drücken, um die Andruckrolle von der Tonwelle zu trennen. Dann die Druckkraft der Federwaage allmählich verringern, bis die Andruckrolle wieder die Tonwelle berühren kann und sich erneut zu drehen beginnt. Die Federwaage muß zum Zeitpunkt dieser Berührung einen Wert von 300 bis 400 gr. anzeigen.
- Falls der Anzeigewert des Schrittes 2 außerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegen sollte, die Andruckrollendruckfeder auswechseln.

AUFNAHME-/WIEDERGABEKOPF-AZIMUTEINSTEL-LUNG

- 1. Die Instrumente gemäß Abbildung 5-2 anschließen.
- Die Kopfazimut-Einstellschraube auf eine Weise einstellen, daß das Ausgangssignal die Maximalhöhe erreicht.

EINSTELLUNG DER BANDGESCHWINDIGKEIT

- 1. Die Instrumente gemäß Abbildung 5-3 anschließen.
- Einen Schraubenzieher (für die Hochfrequenz) in die Einstellöffnung des Motors einführen, und den Stellwiderstand so einstellen, daß die Ausgangsfrequenz in einen Bereich von 2955 bis 2980 Hz auf dem Frequenzzähler gelangt.

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

ÜBERPRÜFUNG DER VORMAGNETISIERUNGSFREQUENZ

- Die Instrumente gemäß Abbildung 5–4 anschließen.
 Den Funktionswahlschalter auf "tape" und den Schwebungsunterdrückungsschalter auf "A" einstellen.
- 3. Das Gerät auf Aufnahmebetrieb einstellen und überprüfen, ob der Frequenzzähler einen Wert von 52 ± 5 kHz anzeigt. Danach überprüfen, ob dieser Frequenzzähler durch Umschalten des Schwebungsunterdrückungsschalters auf B den wie in Tabelle 5–2 gezeigten Wert anzeigt.

EMPFINDLICHKEITSÜBERPRÜFUNG DES WIEDERGABE-VERSTÄRKERS

- Die Instrumente gemäß Abbildung 5–5 anschließen.
- 2. Den Funktionswahlschalter auf "tape" und den Lautstärkesteller auf "max" einstellen.
- 3. Eine Testcassette (TEAC, MTT-118, 1 kHz, 250 pWb/mm mit -10 dB aufgezeichnet) wiedergeben.
- 4. Überprüfen, ob das elektronische Voltmeter ca. 130 mV anzeigt.

(F)

RÉGLAGE MÉCANIQUE

VÉRIFICATION DU COUPLE SUR LES MODES DE LECTURE, AVANCE RAPIDE ET REBOBINAGE

(Se reporter au Tableau 5-1)

Placer une cassette de mesure de couple dans le porte-cassette de l'appareil et voir si le couple mesuré dans chaque mode est normal comme il est indiqué au Tableau 5-1.

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DU GALET PINCEUR

- 1. Placer l'appareil dans le mode de lecture.
- 2. Pousser le galet pinceur sur le point A montré à la Figure 5-1 à l'aide d'un tensiomètre (500 grs.) de façon à ce qu'il soit dégagé du cabestan. Puis, relâcher lentement la tension jusqu'à ce que le galet pinceur touche à nouveau le cabestan (c.-à-d., le galet pinceur va retourner vers sa position d'origine.). Vérifier alors que le tensiomètre marque 300 grs. à 400 grs.
- 3. Si la lecture est en dehors de la gamme de 300 grs. à 400 grs., remplacer le ressort de pression du galet pinceur.

RÉGLAGE DE LA POSITION DES TÊTES D'ENREGISTRE-MENT/LECTURE

- 1. Brancher les instruments comme cela est indiqué dans la Figure 5-2.
- Régler la vis de réglage de la position des têtes de manière à ce que le signal de sortie présente une forme d'onde maximale.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA BANDE

- 1. Brancher les instruments comme cela est indiqué dans la Figure 5-3.
- Placer un tournevis (pour une haute fréquence) dans le trou du moteur et régler la résistance variable de manière à ce que la fréquence de sortie soit de 2955 à 2980 Hz sur le compteur de fréquence.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

VÉRIFICATION DE LA FRÉQUENCE DE L'OSCILLATEUR DE POLARISATION

- 1. Brancher les instruments comme l'indique la Figure 5-4.
- 2. Régler le commutateur sélecteur de fonction sur la position "tape" et le commutateur de suppression de battement sur la position "A".
- 3. Mettre l'appareil en mode d'enregistrement, et vérifier si le compteur de fréquence indique 52 ± 5 kHz. De même, le commutateur de suppression de battement étant à la position

 B vérifier si le compteur de fréquence indique tel qu'il est montré au Tableau 5-2.

VÉRIFICATION DE LA SENSIBILITÉ DE L'AMPLIFICA-TEUR DE LECTURE

- 1. Brancher les instruments comme l'indique la Figure 5-5.
- Régler le commutateur sélecteur de fonction sur la position "tape" et le bouton de commande de volume sur "max".
- Reproduire une bande d'essai (TEAC, MTT-118, préenregistrée à 1 kHz, 250 pWb/mm, -10 dB).
- 4. Vérifier si le voltmètre électronique indique 130m Venviron.

GENERAL ADJUSTMENT INSTRUCTION

Should it become necessary at any time to check the adjustment of this receiver, proceed as follows;

- 1. Set the volume control (VR101) to maximum.
- 2. Attenuate the signals from the generator enough to swing the most sensitive range of the output meter.
- 3. Use a non-metallic adjustment tool.
- 4. Repeat adjustments to insure good results.
- Set the function selector switch (SW101) to radio position.

AM IF/RF ADJUSTMENT

- Set the signal generator to produce a signal of 400Hz, 30%, AM modulated.
- For adjustments in steps 4 and 9, see Note A.

STEP	BAND	TEST STAGE	FRE- QUEN- CY	DIAL SET- TING	ADJUST- MENT	REMARKS
IF (Co	nnect in	strument	s as show	vn in Figu	ure 7-1.)	
1	MW	IF	(H): 455kHz (E): 468kHz	High end of dial	Т3	Adjust for best IF curve.
RF (C	onnect in	strumen	ts as sho	wn in Fig	ure 7-2.)	
QT-1	5H/E			Low		
2	LW	Band cover- age	145kHz	end of dial	L7·	
3	LW		295kHz	High end of dial	TC6	Adjust for maximum output.
4	LW	Track-	170kHz	170 kHz	L5	
5	LW	ing	270kHz	270 kHz	TC4	
6	Repeat		3, 4 and	5 until n	o further in	nprovement
7	MW	Band	510kHz	Low end of dial	L6	
8	MW	cover- age	1650 kHz	High end of dial	TC5	Adjust for maximum
9	MW		600 kHz	600 kHz	L4	output.
10	MW	ing	1400 kHz	1400 kHz	тсз	
11		t steps 7, made.	8, 9 and	10 until	no further i	mprovement
RF (C	onnect in	strumen	ts as show	wn in Fig	ure 7-3.)	
QT-1	6Н		5.85	Low end of	L7	
12	sw	Band cover-	MHz	dial		
13	sw	age	18.5 MHz	High end of dial	TC6	Adjust for maximum
14	sw	Track-	6.5 MHz	6.5 MHz	L5	output.
	sw		16	16	TC4	
15	311		MHz	MHz		

Note A Check the alignment of the receiver antenna coil by bringing a piece of ferrite (such as a coil slug) near the antenna loop stick, then a piece of brass. If ferrite increases output, loop requires more inductance. If brass increases output, loop requires less inductance. Change loop inductance by sliding the bobbin toward the center of ferrite core to increase inductance, to decrease inductance.




Figure 7-1 MW IF




Figure 7-2 LW AND MW RF




Figure 7-3 SW RF




Figure 7-4 ADJUSTMENT POINT

(D)

ALLGEMEINE ABGLEICHANLEITUNG

Falls es zu irgendeiner Zeit nötig wird, den Abgleich dieses Empfängers zu überprüfen, wie folgt vorgehen,

- 1. Den Lautstärkesteller (VR101) ganz aufdrehen.
- Die Signale vom Meßsender so weit dämpfen, daß die Nadel der Ausgangsanzeige im empfindlichsten Bereich ausschlägt.
- 3. Ein nichtmetallisches Abgleichwerkzeug verwenden.
- 4. Die Einstellungen wiederholen, um gute Ergebnisse zu gewährleisten.
- Den Funktionswahlschalter (SW101) auf die Stellung "radio" einstellen.

AM-ZF/HF-ABGLEICH

- Den Meßsender auf Erzeugung eines Signals von 400Hz, 30%, AM-Modulation einstellen.
- Bei Einstellung der Schritte 4, 9 siehe Anmerkung A.

		•				
SCH- RITT	WEL LENBE- REICH	PRÜF- STUFE	FRE- QUENZ	SKALEN- EINSTEL- LUNG	EINSTEL- LUNG	BEMER- KUNGEN
ZF (Wie	in Abbild	ung 7-1	angezeigt (das Gerät a	nschließen.)
1	MW	ZF	(H): 455kHz (E): 468kHz	Oberes Skalen- ende	Т3	Auf beste ZF-Kurve einstellen.
HF (Wie	in Abbild	lung 7-2	angezeigt	das Gerät a	nschließen.)
QT-1	5H/E			Unteres		
2	LW	Frequenz- bereich	145kHz	Skalen- ende	L7	Auf
3	LW		295kHz	Oberes Skalen- ende	тс6	maximalen Ausgang einstellen.
4	LW	Gleich-	170kHz	170kHz	L5	
5	LW	lauf	270kHz	270kHz	TC4	
6		ritte 2, 3, 4 erung mögl		ederholen,	bis keine w	eitere
7	MW	Frequenz-	510kHz	Unteres Skalen- ende	L6	
8	MW	bereich	1650kHz	Oberes Skalen- ende	TC5	Auf maximalen Ausgang einstellen.
9	MW	Gleich-	600kHz	600kHz	L4	
10	MW	lauf	1400kHz	1400kHz	TC3	
11		ritte 7, 8, 9 erung mögl		iederholen,	bis keine v	veitere
HF (Wie	in Abbild	ung 7-3	angezeigt (das Gerät a	nschließen.)	
QT-	16H		E OEMI'-	Unteres	L7	
12	KW	Frequenz- bereich	5,85MHz	Skalen- ende	L/	Auf maximalen
13	ĸw	50,0,0,1	18,5MHz	Oberes Skalen- ende	тс6	Ausgang einstellen.
14	KW	Gleich-	6,5MHz	6,5MHz	L5	
15	KW	lauf	16MHz	16MHz	TC4	
16		ritte 12, 13 Verbesseru		5 wiederho n ist.	len, bis kei	ne

Anmerkung A Den Abgleich der Empfängerantennenspule überprüfen und dabei ein Ferritstück (z.B. einen Spulenkern), dann ein Messingstück in die Nähe der Prüfrahmenantenne bringen. Erhöht das Ferritstück den Ausgang, ist für den Prüfrahmen mehr Induktivität erforderlich. Nimmt der Messingausgang zu, ist für den Prüfrahmen weniger Induktivität erforderlich. Die Prüfrahmeninduktivität durch Verschieben des Spulenkörpers gegen die Ferritkernmitte verändern, wobei die Induktivität erhöht wird, diese nimmt ab, wenn der Spulenkörper von der Ferritkernmitte weggeschoben wird.

F

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'ALIGNEMENT

S'il est nécessaire de vérifier l'alignement de ce récepteur, procéder de la facon suivante;

- 1. Placer sa commande de volume (VR101) sur le maximum.
- 2. Atténuer suffisamment les signaux du générateur pour balayer la gamme la plus sensible du compteur de sortie.
- 3. Utiliser un outil non-métallique d'alignement.
- 4. Refaire les réglages pour obtenir de bons résultats.
- 5. Placer le commutateur sélecteur de fonction (SW101) sur la position "radio".

ALIGNEMENT DE FI/RF AM

- Régler le générateur de signaux pour produire un signal de 400Hz, 30 %, modulé en AM.
- Pour les réglages dans les étapes 4 et 9, voir Note A.

ÉTA- PE	GAM- ME		FRÉ- QUENCE	RÉ GLAGE DU CADRAN	RÉ- GLAGE	RE- MARQUES
FI (E	Branch	er les inst	ruments (comme l'in	dique la	Figure 7-1.
1	PO	FI	(H): 455kHz (E): 468kHz	Extrémité supérieu- re du cadran	т3	Régler sur la meilleu- re courbe "FI".
RF (Branch	er les ins	truments	comme l'i	ndique la	Figure 7-2
QT-1	5H/E			Extrémité		
2	GO	Etendue de	145kHz	inférieure du cadran	L7	
3	GO	gamme d'ondes	295kHz	Extrémité supérieure du cadran	тс6	Régler sur la sortie maximale.
4	GO	Repérage	170kHz	170kHz	L5	
5	GO		270kHz	270kHz	TC4	
6				et 5 jusqu'à us être obte		cune
7	PO	de	510kHz	Extrémité inférieure du cadran	L6	
8	PO	gamme d'ondes	1650kHz	Extrémité supérieure du cadran	TC5	Régler sur la sortie maximale.
9	РО	Repérage	600kHz	600kHz	L4	
10	PO	Troperage	1400kHz	1400kHz	тсз	
11				et 10 jusqu' us etre obte		icune
RF (I	Branch	er les inst	ruments	comme l'ir	ndique la	Figure 7-3.
QT-	16H		5,85MHz	Extrémité inférieure	L7	
12	ос	de gamme		du cadran		
13	ос	d'ondes	18,5MHz	Extrémité supérieure du cadran	тс6	Régler sur la sortie maximale.
14	ос	Repérage	6,5MHz	6,5MHz	L5	
15	ос	spcagc	16MHz	16MHz	TC4	
16	Refai	re les étap	es 12, 13, ne puisse	14 et 15 ju plus être c	squ'à ce d	qu'aucune

Note A

Vérifier l'alignement de la bobine de l'antenne du récepteur en portant une pièce d'éssai de ferrite (comme le lingot d'une bobine) à proximité du barreau de la boucle d'antenne, puis une pièce de laiton. Si la ferrite augmente la sortie, la boucle nécessite une plus grande inductance. Si le laiton augmente la sortie, la boucle nécessite une inductance plus faible. Changer l'inductance de la boucle en glissant le bobinage vers le centre du noyau de ferrite pour augmenter l'inductance ou vers l'extérieur pour diminuer l'inductance.

(E)

FM IF/RF ADJUSTMENT

- Set the signal generator to produce a signal of 400Hz, 30%. FM modulated.
- For adjustment in step 1, see Note B.

STEP	BAND	TEST STA- GE	FRE- QUEN- CY	DIAL SET- TING	AD- JUST- MENT	REMARKS
IF (C	onnect i	nstrume	nts as sho	wn in Fi	gure 9-1	1.)
1	FM	IF	10.7 MHz	High end of dial	T1 T2	Adjust for best "S" curve.
RF (Connect	instrum	ents as sh	own in F	igure 9-	-2.)
2	FM	Band cover-	87.3 MHz	Low end of dial	L3	
3	FM	age	108.3 MHz	High end of dial	TC2	Adjust for maximum output.
4	FM	Track-	88 MHz	88 MHz	L2	
5	FM	ing	108 MHz	108 MHz	TC1	
6		t steps 2 made.	, 3, 4 and	l 5 until	no furthe	r improvement




Figure 9-1 FM IF




Figure 9-2 FM RF




Figure 9-3 FM DUMMY

Note B

When ceramic filters other than the one (red) having the central frequency of 10.7 MHz are used, note that a marker (10.7 MHz) of FM sweep generator, if used, will be deviated therefore, adjust the generator by putting off the marker.

	Black	10.64 MHz ± 30 kHz	
Central frequency (fo)	Blue	10.67 MHz ± 30 kHz	
	Red	10.70 MHz ± 30 kHz	
	Orange	10.73 MHz ± 30 kHz	
	White	10.76 MHz ± 30 kHz	




Figure 9-4

DIAL CORD STRINGING

- 1. Turn the drum fully clockwise and stretch its cord over the parts in the numerical order as shown in Figure 9-6.
- 2. Turn the tuning control shaft fully counterclockwise and fix its pointer to "0" point as shown in Figure 9-5.




Figure 9-5






Figure 9-6

(D)

ZUR BEACHTUNG

Um der Postverfügung Nr. 478/1981 zu entsprechen, wird der UKW-Frequenzbereich mit Hilfe der Oszillatorspullen (L3untere Eckfrequenz: 87,5MHz) und des Oszillatortrimmers (TC2-obere Eckfrequenz: 108,0 MHz) gemäß Abbildung 7-4 eingestellt.

UKW-ZF/HF-ABGLEICH

- Den Meßsender auf Erzeugung eines Signals von 400 Hz, 30 %, UKW-Modulation einstellen.
- Bei Einstellung der Schritte 1 siehe Anmerkung B

SCH- RITT	WEL- LENBE- REICH	PRÜF. STUFE	FRE- QUENZ	SKALEN- EINSTEL- LUNG	EINSTEL- LUNG	BEMER- KUNGEN
ZF (Wie in At	bildung	9-1 ang	ezeigt das (Gerät ansch	ließen.)
1	UKW	ZF	10,7MHz	Oberes Skalen- ende	T1. T2	Auf beste S-Kurve einstellen.
HF (Wie in A	bbildung	9-2 ang	ezeigt das (Gerät ansch	ließen.)
2	UKW	Fre- quenz-	87,3MHz	Unteres Skalen- ende	L3	
3	UKW	bereich	108,3 MHz	Oberes Skalen- ende	TC2	Auf maximalen Ausgang
4	UKW	Gleich-	88MHz	88MHz	L2	einstellen.
5	UKW	lauf	108MHz	108MHz	TC1	
6			3, 4 und 5 nöglich ist.		en, bis kein	e weitere

Anmerkung B

Bei Verwendung von anderen Keramikfiltern als dem (rot gekennzeichneten) Filter mit einer Mittenfrequenz von 10,7 MHz ist zu beachten, daß eine Marke (10,7MHz) des UKW-Kippgenerators, falls verwendet, abweicht; daher den Generator ohne Marke einstellen.

	Schwarz	10,64MHz ± 30kHz	
	Blau	10,67MHz ± 30kHz	
Mittenfrequenz (f ₀)	Rot	10,70MHz ± 30kHz	
	Orange	10,73MHz ± 30kHz	
	Weiß	10,76MHz ± 30kHz	

ALIGNEMENT DE FI/RF FM

- Régler le générateur de signaux pour produire un signal de 400 Hz, 30 %, modulé en FM.
- Pour les réglages dans l'étape 1, voir Note B.

ÉTA- PE	GAM- ME		FRÉ- QUENCE	RÉGLAGE DU CADRAN	RÉ- GLAGE	RE- MAR- QUES
FI (E	Branche	r les instru	ments con	nme l'indiqu	e la Figu	re 9-1.)
1	FM	FI	10,7MHz	Extémité supérieure du cadran	T1 T2	Régler sur la meilleure courbe "S".
RF (Branch	er les instru	ments cor	mme l'indiqu	ie la Figu	re 9-2.)
2	FM	de gamme	87,3MHz	Extrémité inférieure du cadran	L3	
3	FM	d'ondes	108,3 MHz	Extrémité supérieure du cadran	TC2	Régler sur la sortie maximale.
4	FM	Repérage	88MHz	88MHz	L2	
5	FM		108MHz	108MHz	TC1	
6		ire les étap n ne puisse		et 5 jusqu'à d obtenue.	e qu'auc	une amélio-

Note B

 (\mathbf{F})

Lorsque'on utilise d'autres filtres céramique que celui (rouge) qui a une fréquence centrale de 10,7MHz, noter qu'un marqueur de générateur de balayage FM (10,7MHz), si on l'utilise, sera dévié - par conséquent, régler le générateur en mettant hors circuit le marquer.

	Noire	10,64MHz ± 30kHz
	Bleue	10,67MHz ± 30kHz
Fréquence centrale (fo)	Rouge	10,70MHz ± 30kHz
	Orange	10,73MHz ± 30kHz
	Blanche	10,76MHz ± 30kHz

SKALENSCHNURBESPANNUNG


- 1. Die Trommel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, und die Schnur in der in Abbildung 9-6 gezeigten nummerischen Reihenfolge über die einzelnen Teile spannen.
- 2. Die Abstimmstellerachse bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und den Skalenzeiger gemäß der Abbildung 9-5 am "0"-Punkt befestigen.


PASSAGE DU FIL D'ENTRAÎNEMENT

- 1. Tourner complètement le tambour dans le sens des aiguilles d'une montre et étirer son fil sur les pièces dans l'ordre numérique indiqué dans la Figure 9-6.
- 2. Tourner complètement l'arbre de commande d'accord dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre et fixer son aiguille au point "0" comme indiqué dans la Figure 9-5.

PACKING METHOD (QT-15ER/EW/EB ONLY)

SETTING POSITION





(E)

NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM

1. Resistor:

Unless otherwise specified, resistors are shown in ohm, K (1000 ohm), and 1/4W type.

2. Capacitor:

- Unless otherwise specified, capacitors are shown in microfarads, P = Picofarads
- (CH), (RH): Temperature compensation
- (P.P.) : Polypropylene type
- Parts marked " A " () are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.
- The voltages in each part are measured with no signal given, by using a digital multimeter with the unit in play mode. The following must also be observed:

Radio circuit: Voltages without parentheses are for FM

mode, and those with parentheses for AM mode

Q102: Record mode

 Specifications or wiring diagram of this model are subject to change for improvement without prior notice.

\bigcirc

ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN

1. Widerstand:

Falls nicht anders angegeben, werden die Widerstände in Ohm, K (1 000 Ohm) und 1/4W-Type ausgedrückt.

2. Kondensatoren:

- Falls nicht anders angegeben, werden die Kondensatoren in Mikrofarad ausgedrückt. P = Picofarad
- (CH), (RH): TK-Kondensator
- (P.P.) : Polypropylentyp
- Die mit 🛆 () bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten immer die vorgeschriebenen Teile verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.
- Die in den einzelnen Teilen angegebenen Spannungen werden mit einem Digitalvielfachmeßgerät bei Einstellung des Gerätes auf Wiedergabe-Betriebsart ohne Signalzuleitung ge-

Folgendes muß auch beachtet werden:

Radioschaltung: Die Spannungen ohne Klammern sind für die UKW-Betriebsart, und die mit Klammern

sind für die AM-Betriebsart.

Q102: Aufnahme-Betriebsart.

• Änderungen der technischen Daten oder Verdrahtungspläne dieses Modells im Sinne der Verbesserung jederzeit vor-

(F)

À moins d'indication contraire, les résistances sont exprimées en ohm, K (1000 ohms) et du type 1/4W.

2. Condensateur:

1. Résistance:

- À moins de notification contraire, les capacités sont exprimées en microfarads.
- P = Picofarads.
- (CH), (RH): Compensation de température
- (P.P.) : Type polypropylène
- Les pièces portant une marque 🛆 () sont importantes pour maintenir la sécurité de l'appareil. S'assurer de remplacer ces pièces par celles spécifiées pour maintenir la sécurité et la performance de l'appareil.

REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

• Les tensions de chaque partie sont mesurées sans appliquer aucun signal, en utilisant un multimètre numérique quand l'appareil est en mode de lecture.

Ce qui suit doit aussi être observé:

Circuit de la radio: Les tensions sans parenthèses sont pour

le mode FM, et celles entre parenthèses pour le mode AM.

Q102: Mode d'enregistrement,

• Les caractéristiques ou diagrammes de câblage sont susceptibles d'être modifiés, à des fins d'amélioration, sans aucun préavis.

QT-15HR QT-15HR





Figure 15 SCHEMATIC DIAGRAM (QT-16HR/HW/BL)

-15-

Figure 16 WIRING SIDE OF P.W. BOARD (QT-16HR/HW/BL)

-16-



C122

C123

C134

C140

RC-EZA107AF1A 100µF, 10V

RC-EZA227AF1A 220µF, 10V

RC-EZA107AF1C 100μF, 16V

RC-EZA107AF1A 100µF, 10V

REPLACEMENT **PARTS LIST**

"HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

- 1. MODEL NUMBER
- 2. REF. NO.
- 3. PART NO.
- 4. DESCRIPTION

NOTE:

REF.NO.

CF2

L1

L2

L3

L4,5

L4,5

L6

Parts marked with "A" are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the

PART NO.

RFILA0086AFZZ

RCILR0364AFZZ

RCILB0672AFZZ

92LCOILA-262A

92LCOILA-268A

RCILB0623AFZZ

ERSATZTEILLISTE LISTE DES PIÈCES

"BESTELLEN VON ERSATZTEILEN"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausfuhren zu können, bitten wir um die folgenden Angaben.

- 1. MODELLNUMMER
- 2. REF. NR.
- 3. TEIL NR. 4. BESCHREIBUNG

ANMERKUNGEN:

DESCRIPTION

Die mit △ bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten die vorgeschriebenen Teile immer verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.

CODE

DE RECHANGE

"COMMENT COMMANDER DES **PIÈCES DE RECHANGE"**

Pour voir votre commande exécutée de manière rapide et correcte, veuillez fournir les renseignements suivants.

- 1. NUMÉRO DU MODÈLE
- 2. N° DE RÉFÉRENCE
- 3. N° DE LA PIÈCE
- 4. DESCRIPTION

NOTE:

Les pièces portant la marque A sont particulièrement importantes pour le maintien de la securité. S'assurer de les remplacer par des pièces du numéro de pièce spécifié pour maintenir la sécurité et la performance de l'appareil.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	COD
C36	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB	C130	VCKYPA1HB561K	560pF, 50V, ±10%, CM	ДД
C37	RC-EZA475AF1V	4.7μF, 35V	AB	C131	VCQPKV2AA222J	$0.0022\mu F$, $100V$, $\pm 5\%$, PP	ΑB
C42	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB	C132	VCTYPA1EX103K	0.01μF, 25V, ±10%, SC	ДΔ
C102	RC-EZA334AF1H	0.33μF, 50V	AB	C133	VCTYPA1EX682K	0.0068μF, 25V, ±10%, SC	ДΑ
C103	RC-EZA336AF1C	33μF, 16V	AB	C142,143	VCTYPA1EX103M	$0.01\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	ДД
C106	RC-EZA226AF1C	22μF, 16V	AB				
C109	RC-EZA334AF1H	0.33μF, 50V	AB		RESI	STORS	
C111	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB	(Unless other	wise specified resistors	are 1/4W, ±5%, Carbon type.)	
C114	RC-EZA475AF1V	4.7μF, 35V	AB				
C115,117	RC-EZA107AF1A	100μF, 10V	AB	R1	VRD-ST2CD471J	470 ohms, 1/6W, ±5%,	AΑ
C118	RC-EZV477AF1A	470μF, 10V	AC			Carbon	
C119	RC-EZA226AF1C	22μF, 16V	AB	R2	VRD-ST2CD824J	820 kohms, 1/6W, ±5%,	AΑ
C120	RC-EZV108AF1C	1000μF, 16V	AD			Carbon	
C121	RC-AZ1005AFZZ	0.15μF, 25V	AC	R3,4	VRD-ST2CD470J	47 ohms, 1/6W, ±5%,	AΑ

R5

R6

Carbon

100 ohm

Carbon

220 ohms, 1/6W, ±5%,

AA

VRD-ST2EE101J

VRD-ST2CD221J

AB

AB

AB

AB

RC-EZA10/AF1A	100με, 10ν	AB			Carbon	
RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB	R7	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W, ±5%, Carbon	AA
RC-EZV227AF1C	220μF, 16V	AB	R8	VRD-ST2CD101J	100 ohm, 1/6W, ±5%,	AA
CADA	CITORS		P10	VPD ST2CD222 I	•	AA
		noitor	MIO	VIID-312CD3323		~~
		Dacitor	D1 1	VPD STREESON I		AA
semiconductor type an	a polypropylene type.)					
VCCCAT1UI100 I	10-F FOV +FOV CM	^^				
			nis	VND-512CD3313		AA
			D1.4	\/DD_CT2CD102.I		۸ ۸
		1				
						AA
		1	·			AA
						AA
		1				AA
	•					AA
VCTYPATEX103M	0.01μ F, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA				AA
VCTYPA1EX223M	$0.022\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA				AA
						AA
						AA
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					AA
VCCSPA1HL680J		AA	R112	VRD-ST2EE562J		AA
					(QT-16HR/HW/BL)	
VCTYPA1EX223M	0.022μ F, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA		VRD-ST2EE562J	5.6 kohms	AA
VCCSPA1HL361J	360pF, 50V, ±5%, CM	AA	R114	VRD-ST2EE104J	100 kohm	AA
VCCCPA1HH240J	24pF, 50V, ±5%, CM	AA			(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
VCKYPA1HB271K	270pF, 50V, ±10%, CM	AA			(QT-16HR/HW/BL)	
	(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)		R115	VRD-ST2EE561J	560 ohms	AA
			R117	VRD-ST2EE824J	820 kohms	AA
VCTYPA1HV332K	$0.0033\mu F$, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA	R118	VRD-ST2EE102J	1 kohm	AA
	(QT-16HR/HW/BL)		R119	VRD-ST2EE221J	220 ohms	AA
VCCCPA1HH221J	220pF(CH), 50V, \pm 5%, CM	AB	R120	VRD-ST2EE102J	1 kohm	AA
	(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)		R121	VRD-ST2EE333J	33 kohms	AA
	(QT-15ER/EW/EB)		R122	VRD-ST2EE124J	120 kohms	AA
VCCCPA1HH100J	10pF(CH), 50V, ±5%, CM	AA	R123	VRD-ST2EE103J	10 kohm	AA
	(QT-16HR/HW/BL)		R124	VRD-ST2EE330J	33 ohms	AA
VCTYPA1EX223M	$0.022\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R125	VRD-ST2EE271J	270 ohms	AA
VCTYPA1EX473M	$0.047\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R126	VRD-ST2EE471J	470 ohms	AA
VCTVDA1EV222M	0.022 F 2EV +20% CC	^^	R127	VRD-ST2EE470J	47 ohms	AA
VCTTFATEAZZSIVI	0.022μF, 25V, ±20%, 3C	AA			(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
VCCCPA1HH470J	47pF(CH), 50V, ±5%, CM	AA			(QT-16HR/HW/BL)	
VCTYPA1EX103M	$0.01\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R128	VRD-ST2EE151J	150 ohms	AA
VCTYPA1EX223M	$0.022\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA			(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
VCTYAT1 HV332K	$0.0033\mu F$, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA			(QT-16HR/HW/BL)	
VCKYPA1HB821K	820pF, 50V, ±10%, CM	AA	R129	VRD-ST2EE101J		AA
		AA				AA
		AA				AE
					ore crime, recrime	
	0.001μ F, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA		OTHER CIE	RCUIT PARTS	
				J OII		
	22pF, 50V, ±5%, CM	AA I				
VCCSAT1HL220J	22pF, 50V, ±5%, CM 0.0015μF, 50V, ±30%, SC	AA AA	CNP101	QCNCM423HAFZZ	8 Pin Plug	AD
	RC-EZV227AF1C CAPA M, SC and PP used semiconductor type an VCCSAT1 HL100J VCTYPA1EX472K VCCCPA1 HH240J VCCCPA1 HH150J VCCCPA1 HH180J VCCCPA1 HH180J VCCCPA1 HH180J VCCYPA1EX472K VCTYPA1EX103M VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX23M VCCSPA1 HL20J VCCSPA1 HL361J VCCSPA1 HL361J VCCCPA1 HH240J VCKYPA1 HB271K VCTYPA1 HV332K VCTYPA1 EX223M VCTYPA1 HV332K VCCCPA1 HH221J VCCCPA1 HH221J VCCCPA1 HH221J VCCCPA1 HH221J VCCCPA1 HH221J VCCCPA1 HH470J VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX223M VCTYPA1EX23M VCTYPA1EX33XM VCTYPA1EX33XM	RC-EZA476AF1C 47μF, 16V RC-EZV227AF1C 220μF, 16V CAPACITORS M, SC and PP used here indicate. The types of cap semiconductor type and polypropylene type.) VCCSAT1HL100J 10pF, 50V, ±5%, CM VCTYPA1EX472K 0.0047μF, 25V, ±10%, SC VCCCPA1HH240J 24pF(CH), 50V, ±5%, CM VCCCPA1HH150J 15pF(CH), 50V, ±5%, CM VCCCPA1HH180J 18pF(RH), 50V, ±5%, CM VCCCPA1HH180C 1pF(CH), 50V, ±5%, CM VCCYPA1EX472K 0.0047μF, 25V, ±10%, SC VCTYPA1EX103M 0.01μF, 25V, ±20%, SC VCCSPA1HL120J 12pF, 50V, ±5%, CM (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB) VCTYPA1EX23M 0.022μF, 25V, ±20%, SC VCCSPA1HL361J 360pF, 50V, ±5%, CM (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB) VCTYPA1HV332K 0.0033μF, 50V, ±10%, SC (QT-16HR/HW/BL) VCCCPA1HH221J 220pF(CH), 50V, ±5%, CM (QT-15ER/EW/EB) VCCCPA1HH100J 10pF(CH), 50V, ±5%, CM	RC-EZA476AF1C 47μF, 16V AB CAPACITORS M, SC and PP used here indicate. The types of capacitor semiconductor type and polypropylene type.) VCCSAT1HL100J vCCCPA1HH240J 10pF, 50V, ±5%, CM AA VCCCPA1HH150J vCCCPA1HH180J vCCCPA1HH180J vCCCPA1HH180J vCCCPA1HH180C vCTYPA1EX472K vCTYPA1EX472K vCTYPA1EX472K vCTYPA1EX472K vCTYPA1EX23M 10pF(CH), 50V, ±5%, CM AA AA VCTYPA1EX472K vCTYPA1EX23M vCCSPA1HL180J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL120J vCCSPA1HL130J vCCSPA1HL361J v	RC-EZA476AF1C 47μF, 16V AB R8 CAPACITORS M, SC and PP used here indicate. The types of capacitor semiconductor type and polypropylene type.) VCCSAT1HL100J 10pF, 50V, ±5%, CM AA R13 VCCCPA1HH240J 24pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R101 VCCCPA1HH100J 10pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R101 VCCCPA1HH180J 18pF(RH), 50V, ±5%, CM AA R104 VCCCPA1HH180J 1PF(CH), 50V, ±5%, CM AA R105 VCTYPA1EX472K 0.0047μF, 25V, ±10%, SC AA R106 VCTYPA1EX472K 0.0047μF, 25V, ±10%, SC AA R106 VCTYPA1EX103M 0.01μF, 25V, ±20%, SC AA R107 VCTYPA1EX103M 0.01μF, 25V, ±20%, SC AA R107 VCTYPA1EX103M 0.01μF, 25V, ±20%, SC AA R110 VCCSPA1HL120J 12pF, 50V, ±5%, CM AA R110 VCCSPA1HL30J 88pF, 50V, ±5%, CM AA R111 VCCSPA1HL30J 10pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R109 VCTYPA1EX23M 0.022μF, 25V, ±20%, SC AA R110 VCTYPA1EX23M 0.022μF, 25V, ±20%, SC AA R111 VCCSPA1HL30J 2pF, 50V, ±5%, CM AA R111 VCCSPA1HL30J 2DF, 50V, ±5%, CM AA R111 VCCSPA1HL30J 2DF, 50V, ±5%, CM AA R111 VCCSPA1HL30J 2DF, 50V, ±5%, CM AA R111 VCCSPA1HL30J 10pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R111 VCCYPA1EX223M 0.0022μF, 25V, ±20%, SC AA R113 VCCSPA1HB271K 24pF, 50V, ±5%, CM AA R114 VCCYPA1HB271K 22pF, 50V, ±5%, CM AA R114 VCCYPA1HB271K 22pF, 50V, ±5%, CM AA R115 VCTYPA1EX223M 0.0033μF, 50V, ±10%, SC AA R126 VCTYPA1EX223M 0.0033μF, 50V, ±5%, CM AA R128 VCTYPA1EX223M 0.022μF, 25V, ±20%, SC AA R126 VCTYPA1EX223M 0.0033μF, 50V, ±10%, SC AA R128 VCTYPA1EX23M 0.0047μF, 25V, ±20%, SC AA R126 VCTYPA1EX23M 0.0022μF, 25V, ±20%, SC AA R126 VCTYPA1EX23M 0.0022μF, 25V, ±20%, SC AA R126 VCTYPA1EX23M 0.0039μF, 50V, ±10%, SC AA R128 VCTYPA1EX23M 0.0039μF, 50V, ±10%, SC AA R128 VCTYPA1EX333M 0.0033μF, 50V, ±10%, SC AA R130 VCTYPA1EX333M 0.0033μF, 50V, ±10%, SC AA R130	RC-EZA476F1C 47μF, 16V AB R8 VRD-ST2CD102J CAPACITORS M. SC and PP used here indicate. The types of capacitor semiconductor type and polypropylene type.) VCCSAT1HL100J 10pF, 50V, ±5%, CM AA R11 VRD-ST2CD331J VCTYPA1EX472K 0.0047μF, 25V, ±10%, SC AA R102, 103 VRD-ST2CD331J VCCCPA1HH150J 15pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R101 VRD-ST2CE102J VCCCPA1HH160J 10pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R101 VRD-ST2EE102J VCCCPA1HH180J 15pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R102, 103 VRD-ST2EE102J VCCCPA1HH180J 15pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R104 VRD-ST2EE102J VCCCPA1HH180J 10pF(CH), 50V, ±5%, CM AA R104 VRD-ST2EE102J VCTYPA1EX472K 0.0047μF, 25V, ±10%, SC AA R105 VRD-ST2EE102J VCTYPA1EX472K 0.0047μF, 25V, ±20%, SC AA R106 VRD-ST2EE102J VCTYPA1EX472K 0.0047μF, 25V, ±20%, SC AA R107 VRD-ST2EE103J VCTYPA1EX403M 0.01μF, 25V, ±20%, SC AA R107 VRD-ST2EE123J VCTYPA1EX223M 0.022μF, 25V, ±20%, SC AA R111 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.022μF, 25V, ±20%, SC AA R111 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.022μF, 25V, ±20%, SC AA R111 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R111 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R111 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R111 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.0033μF, 50V, ±10%, CM AA R111 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.0033μF, 50V, ±5%, CM AA R111 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R118 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R118 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R112 VRD-ST2EE56J VCTYPA1EX23M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R125 VRD-ST2EE103J VCTYPA1EX223M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R125 VRD-ST2EE103J VCTYPA1EX223M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R125 VRD-ST2EE103J VCTYPA1EX223M 0.002μF, 25V, ±20%, SC AA R126 VRD-ST2EE103J VCTYPA1EX23M 0.003μF, 55V, ±20%, SC AA R126 VRD-ST2EE103J VCTYPA1EX23M 0.003μF, 55V, ±20%, SC AA R1	RC-EZAZFAFIC ACZQUE, 16V AB RC-EZV2Z7AFIC 220µF, 16V AB RB R7 VRD-STZCD1012J 1 kohm, 1/6W, ±5%, Carbon (QT-16HR/HW/BL) 3.3 kohms, 1/6W, ±5%, Carbon (R12 VRD-STZEED33JJ) 3.30 ohms, 1/6W, ±5%, Carbon (R14 VRD-STZEED33JJ) 1.30 ohms, 1/6W, ±5%, Carb

INTEGRATED CIRCUITS							
IC1	VHIBA4402//-1	FM RF Amp. (BA 4402)	AF				
IC2	VHIAN7223//-1	FM IF/AM Circuit(AN7223)	AH				
IC101	VHILA4160//-1	Pre./Power Amp. (LA4160)	АН				
	TRAN	SISTORS					
Q101	VS2SC945AP/-1	Silicon, NPN, 2SC945 AP (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)	АВ				
Q102	VS2SC458-C/-1	Silicon, NPN, 2SC458 C	AB				
Q103	VS2SC1815GR-1	Silicon, NPN, 2SC1815 GR	AB				
DIODES							
D1	VHD1 N4148//-1	Silicon, 1N4148	AA				
D3	VHD1N4148//-U	Silicon, 1N4148	AA				
D101,102	VHD1N34A///-1	Silicon, 1N34A	AB				
D103	VHEHZ6C2L//-1	Silicon, Zener, 6.2V/400mW, HZ6C2L	AB				
D104	VHD1 N34A///-1	Silicon, 1N34A (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)	AB				
FILTERS							
CF1	RFILF0080AFZZ	Ceramic, 10.7 MHz, FM IF	AC				
CF2	RFILA0085AFZZ	Ceramic, 455 kHz, AM IF (QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	AE				

COILS

FM RF

FM Oscillator

MW Oscillator

RCILA0620AFZZ FM Antenna

(QT-16HR/HW/BL)

Ceramic, 468 kHz, AM IF (QT-15ER/EW/EB)

Bar Antenna, MW/LW

Bar Antenna, MW/SW

(QT-16HR/HW/BL)

(QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ODE							
L7	RCILB0627AFZZ	LW Oscillator (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB)	AC							
L7	RCILB0629AFZZ	SW Oscillator (QT-16HR/HW/BL)	AC							
L101	92LCOILO-188D	Bias Oscillator	AN							
L102	VP-CH470K0000	Noise Suppressor, $47\mu H$	AB							
TRANSFORMERS										
T1	RCILIO157AFZZ	FM IF	AD							
T2	RCILI0312AFZZ	FM Detector	AC							
T3	RCILI0310AFZZ	AM IF	AC							
	CONT	TROLS								
VC1,2, VC3,4, TC1,2, TC3,5	RVC-R0083AFZZ	Variable Capacitors, Tuning with Trimmers: TC1: FM RF Trimmer TC2: FM Oscillation Trimmer	AN							
TC4	92LTO-019	TC3: MW Antenna Trimmer TC5: MW Oscillation Trimmer Trimmer, LW Antenna (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB)	AD							
TC4	92LTO-019	Trimmer, SW Antenna (QT-16HR/HW/BL)	AD							
TC6	92LTO-019	Trimmer, LW Oscillation (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB)	AD							
TC6	92LTO-019	Trimmer, SW Oscillation (QT-16HR/HW/BL)	AD							
VR101	92LVR-262A	20 kohms(A), Volume Control	AF							
	ELECTROLYTI	C CAPACITORS								
(All electrolytic	capacitors are ±20%	type.)								
C13	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB							
C15	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB							
C17	RC-EZA336AF1C	33μF, 16V	AB							

capacitors are ±20%	6 type.)	
RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
RC-EZA336AF1C	33μF, 16V	AB
RC-EZA476AF1A	47μF, 10V	AB

AC

AA

AC

AN

AN

AC

C31

C33

C35

QT-15HR	QT-15HR
Chilonin	Q15131111

						Q1.131111	
REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
J101	QJAKE0071AFZZ	Jack, Earphone	AC	60	NDAIR0176AFSA	Turntable, Supply	AC
J102	QJAKCO058AFZZ	Jack, External DC Input Supply		61	NFLYC0110AFZZ	Flywheel	AG
SO101	QSOCD2554AFZZ	Socket, Input/Output	AF	62	NGERH0117AFZZ	Gear, Fast Forward	AA
00101	GOOODZOO+AI ZZ	(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	, · · ·	63	NIDR-0084AFZZ	Idler, Playback	ΑE
		(QT-16HR/HW/BL)		64	PSPAD0050AFFW	Spacer, Head	AB
SW1(A~F)	92LSWICH-188A	Switch, Band Selector	AK	65	NROLW0024AFZZ	Roller, Fast Forward/Rewind Assembly	AG
SW101 (A∼D)	92LSWICH-262A	Switch, Mode Selector	AH	66	NROLY0055AFZZ	Pinch Roller Assembly	AD
SW102				67	QHWS-2222AGFN	Lug, Earth	AA
(A∼F)	92LSWICH-262B	Switch, Record/Playback	AH	68	92LM-ER-HD188A	Head, Erase	AG
SW103	92LSWICH-069D	Switch, Beat Cancel	ΑE	69	92LM-RP-HD188A	Head, Record/Playback	AM
SW401	QSW-F0182AFZZ	Switch, Main	AC	70	92LM-BUTON262B	Button, Play	AC
M401	92LM-MOTOR262A	Motor (with Pulley)	AX	71	92LM-BUTON262C	Button, Record	AC
SP101	92LSP-262A	Speaker	AQ		****		
	QCNW-2157AFZZ	Lead Wire, Speaker	AD		MISCEL	LANEOUS	
	MECHANI	CAL PARTS		101		Front Cabinet Assembly (QT-15HW/EW)	BD
1 2	92LM-BUTON262A LANGF0826AFFW	Button, Operation Bracket, Motor	AB AC	101	92LCAB262FR-RD	Front Cabinet Assembly (QT-15HR/ER)	BD
3	LANGF0822AFZZ	Flywheel Bracket Assembly	AC	101	92LCAB301FR-3K	Front Cabinet Assembly	BD
5	LANGG0109AFZZ	Bracket, Operation Lever	ΑE			(QT-15H(BK))	
6	LBSHZ0086AFZZ	Cushion, Motor	AA	101	92LCAB262FR-BL	Front Cabinet Assembly	BD
7	LCHSM0427AFZZ	Main Chassis Assembly	AH	101	001 04 0000 0 0 14/11	(QT-15BL/EB)	
.8	LCHSS0185AFFW	Sub-chassis	AD	101	92LCAB268FR-WH	Front Cabinet Assembly (QT-16HW)	BD
9 10	LDAIH0061AFZZ LRTNP0053AFZZ	Head Base Retaining Ring, Fast Forward Gear	AB AA	101	92LCAB268FR-RD	Front Cabinet Assembly (QT-16HR)	BD
12	LX-BZ0451AFFD	Screw, Motor Retaining	AA	101	92LCAB268FR-BL	Front Cabinet Assembly	BD
14	LX-HZ0056AFFD	Screw, Pinch Roller	AA	102	92LCT-COV262A	(QT-16BL) Decoration Plate, Cassette	АН
15	LX-WZ9064AFZZ	Washer, 1.5mm Dia. × 4mm Dia. × 0.5mm		102	92LC1-COV202A	Holder (QT-15HR/HW) (QT- 15ER/EW) (QT-16HR/HW)	
16	LX-WZ1070AFZZ	Washer, 1.5mm Dia. × 0.25mm	AA	102	92LCT-COV295A	Decoration Plate, Cassette	АН
17	LX-WZ9083AFZZ	Washer, Back Tension	AA	100	021 CT COV264 A	Holder (QT-15H(BK))	
18	LX-WZ9084AFZZ	Washer, Flywheel	AA	102	92LCT-COV264A	Decoration Plate, Cassette Holder (QT-15BL/EB)	АН
19 20	MLEVF1557AFFW MLEVF1457AFFW	Lever, Record Lever, Playback	AB AB			(QT-16BL)	
21	MLEVF1458AFFW	Lever, Rewind	AB	103	92LCT-HOLD262W	,	AM
22	MLEVF1459AFFW		AB			(QT-15HW/EW)	
23	MLEVF1460AFZZ	Lever Assembly, Stop/Eject	AD	103	92LCT-HOLD262R		AM
28	MLEVF1468AFFW	Lever, Sensor	AB			(QT-15HR/ER)	
29	MLEVF1469AFFW	Lever, Lock	AC	103		Cassette Holder (QT-15H(BK)	
32	MLEVP0430AFZZ	Lever, Cassette Holder Eject	AB	103	92LCT-HOLD262B		AM
33 34	MLEVP0431AFZZ	Lever, Lock Release Lever, Erase Prevention	AA	103	921 CT-HOLD268W/	(QT-15BL/EB) Cassette Holder (QT-16HW)	AM
35	MLEVP0432AFZZ MLEVP0433AFZZ	Chip, Sensor	AA AA	103	92LCT-HOLD268R	•	AM
37	MLEVPO435AFZZ	Lever, Brake	AA	103	92LCT-HOLD268B	Cassette Holder (QT-16BL)	AM
38	MSPRC0378AFFJ	Spring, Back Tension	AA	104	92LCSPR262A	Spring, Cassette Holder	AC
39	MSPRC0379AFFJ	Spring, Flywheel	AA			Opening	
40	MSPRC0380AFFJ	Spring, Head Azimuth Adjust	AA	105	92LCSPR262B	Spring, Lock Lever	AB
		(Inside)		106	92LSUPT152A	Bracket, Speaker	AA
41	MSPRC0381AFFJ	Spring, Head Azimuth Adjust	AA	107 108	92LSUPT262A 92LSUPT262C	Stopper, Carrying Belt Bracket, Carrying Belt Stopper	AD.
42	MSPRD0488AFFJ	(Outside) Spring, Pinch Roller	AA	109	MLEVP0441 AFZZ	Lock Lever	AB
43	MSPRD0489AFFJ	Spring, Princh Holler Spring, Brake	AA	110	92LMIRR262A	Mirror	AA
46	MSPRP0349AFFJ	Spring, Cassette Pressure	AB	111	92LCAB265B	Rear Cabinet	AC
47	MSPRT0976AFFJ	Spring, Lock Plate	AA			(QT-15ER/EW/EB)	
48	MSPRT0977AFFJ	Spring, Operation Lever	AA	111	92LCAB262B	Rear Cabinet	AC
49	MSPRT0978AFFJ	Spring, Playback Lever	AA			(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
50	MSPRT0979AFFJ	Spring, Over Stroke	AA	440	001 00000000	(QT-16HR/HW/BL)	
51	MSPRT0980AFFJ	Spring, Lock Release Lever	AA	112 113	92LBSPR262A 92LBSPR262B	Spring, Battery (+,-) Spring, Battery (+)	AC
52 53	MSPRT0981AFFJ	Spring, Cassette Holder Lever Spring, Playback Idler	AA AA	114	92LBSPR262C	Spring, Battery (—)	AB AB
53 54	MSPRT0982AFFJ MSPRT0983AFFJ	Spring, Flayback Idler Spring, Fast Forward/Rewind		115	92LLEV262D	Lever, Beat Cancel	AB
		Roller		116	92LR-ANT262A	Rod Antenna (QT-15HR/HW/	
55 57	92LM-CSPR262K	Spring, Record Lever	AA	116	92LR-ANT264A	H(BK)) (QT-15ER/EW) Rod Antenna (QT-15BL)	AQ
57 58	MSPRT1002AFFJ NBLTK0248AFZZ	Spring, Fast Forward Lever Belt, Flywheel Drive	AA AB	'''	VZLII-AN IZOTA	(QT-15EB)	AU
59	NDAIRO175AFSA	Turntable, Take-up	AE	116	92LR-ANT280A	Rod Antenna (QT-16HR/HW)	AQ

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE		REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ODE
116	92LR-ANT282A	Rod Antenna (QT-16BL)	ΔQ			PACKING	MATERIAL	
117	92LKNOB262A	Knob, Tuning	AB					
118	92LKNOB262B	Knob, Volume	AB	Δ		92LEP-15H	AC Adaptor	ΑZ
119	92LKNOB262C	Knob, Mode Selector, Band Selector	AB				(QT-15HR/HW/ H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/ BL)	
120	92LLEV262A	Lever, Mode Selector	AC	Δ		92LEP-15E	AC Adaptor (QT-15ER/EB/EB)	ΑZ
121	92LLEV262B	Lever, Band Selector	AC			92LP-AD262A	Packing Add. Assembly	AL
122	LHLDW1075AFZZ	Nylon Band, 60mm	AA				(Top and Bottom)	
123	HSSND0322AFSA	Dial Pointer	AD			92LP-CASE262A	Packing Case (QT-15HW)	AN
124	92LROLL009	Pulley, Dial Stringing	AA			92LP-CASE263A	Packing Case (QT-15HR)	AN
125	92LHOLD262B	Guide, Pulley	AB			92LP-CASE301A	Packing Case (QT-15H(BK))	AN
126	92LS-CHS262A-W	Frame (QT-15HW/EW)	AK			92LP-CASE264A	Packing Case (QT-15BL)	AN
		(QT-16HW)				92LP-CASE265A	Packing Case (QT-15EW)	AN
126	92LS-CHS295A-B	Frame (QT-15H(BK))	AK			92LP-CASE266A	Packing Case (QT-15ER)	AN
126	92LS-CHS262A-R	Frame (QT-15HR/ER)	AK			92LP-CASE267A	Packing Case (QT-15EB)	AN
		(QT-16HR)				92LP-CASE268A	Packing Case (QT-16HW)	AN
126	92LS-CHS262A-B	Frame (QT-15BL) (QT-15EB)	AK			92LP-CASE269A	Packing Case (QT-16HR)	AN
		(QT-16BL)				92LP-CASE270A	Packing Case (QT-16BL)	AN
128	92LSHAFT262B	Tuning Control Shaft	AB			92LINST262A	Operation Manual	ΑK
129	92LS2R6S262A	Screw, Dial Stringing Drum	AA				(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
130	92LWHEL035	Drum, Dial Stringing	AD				(QT-16HR/HW/BL)	
131	92LSUPT262B	Terminal, Rod Antenna	AB			92LINST265A	Operation Manual	AK
132	92LLID262A	Lid, Battery Compartment	AF				(QT-15ER/EW/EB)	
133	92LCSPR035	Spring, Dial Stringing	AB			92LBAG152A	Polyethylene Bag, Unit	AC
134	92LIN-MIC-262A	Built-in Microphone	AK			92LBAG002B	Polyethylene Bag, Operation	AA
135	92LSPEC262A-WH	Plate, Specification	AC				Manual	
		(QT-15HW)				TLABZ0521AFZZ	Label, Characterization	AC
135	92LSPEC263A-RD	Plate, Specification (QT-15HR)	AC				(QT-15ER/EW/EB) (QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
135	92LSPEC301A-BK	Plate, Specification	AC			TLABZ0530AFZZ	Label, Characterization	AA
		(QT-15H(BK))					(QT-16HR/HW/BL)	
135	92LSPEC264A-BL	Plate, Specification (QT-15BL)	AC			TGANE1117AFZZ	Warranty Card	AB
135		Plate, Specification (QT-15EW)	AC			UBNDS0054AFSA	Carrying Belt (QT-15HR/HW) (QT-16HR/HW)	AG
135	92LSPEC266A-RD	Plate, Specification (QT-15ER)	AC			UBNDS0054AFSB	(QT-15ER/EW) Carrying Belt (QT-15BL)	AG
135	92LSPEC267A-BL	Plate, Specification (QT-15EB)	AC			UBNDS0054AFSC	(QT-15EB) (QT-16BL) Carrying Belt (QT-15H(BK))	AG
135	921 SPEC268A-HW	Plate, Specification	AC			HDECQ0195AFSB	Belt Holder (QT-15H(BK))	AB
		(QT-16HW)				TIDECQ0195A13B	BL) (QT-15ER/EW/EB)	Ab
135	92LSPEC269A-RD	Plate, Specification (QT-16HR)	AC			HDECQ0195AFSA	(QT-16HR/HW/BL) Belt Holder (QT-15H(BK))	AG
135	92LSPEC270A-BL	Plate, Specification (QT-16BL)	AC					

A8309-7116NK Printed in Japan In Japan gedruckt Imprimé au Japon